
502 I Expo Lightbox Double sided


Technical Guide


Catalogue page 119






Lightning in A3 Lightbox








Lightbox with 25 mm alu snap-frames and mitred corners. With 3 mm opaque plexi plate and 1 mm anti-reflex APET cover. Can be used both in vertical and horizontal position - holes are not pre-drilled. 230 V. Depth 11 cm.

Leuchtkasten mit 25 mm Alu Klapp-rahmen. Tiefe 10 cm. Ecken auf Gehrung. 3 mm weisse Opale Acryl Platte und 1 mm Antireflex APET Schutzfolie. Kann in sowohl vertikaler als auch in horizontaler Position verwendet werden - Löcher sind nicht vorgebohrt. 230 V. Tiefe: 11 cm.

Lyskasse med 25 mm alu snap-frames og hjørner i gering. 3 mm hvid opal akrylplade og 1 mm anti-reflex APET frontplader. 230 V. Egnet til backlit, dias eller plakater. Kan både hænges vertikalt og horisontalt - huller er ikke forboret. Kun til indendørs brug. Dybde: 11 cm.


Print Material:
We recommend Backlit Solvent














Model	Art.no.	Poster size	- visible part	Colour	Lightning	Total W x H	Package size and weight		Pallet size and quantity	
502	6310	29,7 x 42 cm A3	27,5 x 38,9 cm	Alu	1 x 32 W	32,7 x 45 cm	38 x 49 x 12,5 cm	4,5 kg	80 x 120 x 220 cm	66 pcs.
502	6311	42 x 59,4 cm A2	38,9 x 57,2 cm	-	2 x 15 W	45 x 62,4 cm	48 x 69 x 12,5 cm	7,0 kg	80 x 120 x 220 cm	28 pcs.
502	6313	50 x 70 cm	47,8 x 67,8 cm	-	2 x 18 W	53 x 73 cm	58 x 80 x 12,5 cm	8,0 kg	80 x 120 x 220 cm	24 pcs.
502	6312	59,4 x 84,1 cm A1	57,2 x 81,9 cm	-	5 x 15 W	62,4 x 87,1 cm	68 x 93 x 12,5 cm	9,0 kg	80 x 120 x 220 cm	18 pcs.
502	6314	70 x 100 cm	67,8 x 97,8 cm	-	3 x 30 W	73 x 103 cm	78 x 110 x 12,5 cm	11,0 kg	80 x 120 x 220 cm	15 pcs.

Catalogue page 119




- Open all profiles.
- Alle Profile in der Pfeilrichtung öffnen.



- Take-off the anti-reflex cover.
- Antireflex -Schutzfolie abheben.






- Take-off the plexi. Open montage holes from all of the corners onto the sheet metal that is located at the back. Fix them to the wall with screws and pegs from the holes.
- Plexi abheben. Bohren Sie an jeder Ecke am Stahlblech an der Rückseite ein Montageloch, wodurch der Leuchtkasten mit Dübel und Schrauben ist an die Wand zu befestigen ist.





- Close the side profiles with the replacing of plexi backing, poster and the PVC cover.
- Klappen Sie die Seiten-Klapprahmen zu, nachdem Sie die opal Scheibe, Ihr Poster und die Schutzscheibe eingelegt haben.



Single sided / Einseitig





- Suspend the unit from ceiling by using the hooks on the case. (Please note all mounting accessories are optional, not included in standard items.)
- Der Leuchtkasten ist an den Haken am Gestell an die Decke zu hängen. Haken sind extra zu bestellen. Auch bei Standartprodukten werden sie nicht mitgeliefert.



Double sided / Doppelseitig